

บล็อกไดอะแกรมการใช้งานสำหรับดาวเทียม **Thaicom 5/6 Ku-Band**

**Thaicom 8 Ku-Band** และดาวเทียม **Thaicom 5/6 C-Band** โดย Taicom 5/6 Ku-band และ Taicom 8 Ku-Band ใช้ **LNB ID-QT410** และ Taicom 5/6 C-Band ใช้ **LNB ID-232** และใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 24 เครื่อง สามารถ Mix เสออากาศ TV Digital เข้าในระบบได้ด้วย

### การตั้งค่าดาวเทียม

Thaicom 5/6 Ku-Band		Thaicom 5/6 C-Band		Thaicom 8 Ku-band	
LNB	10600	LNB	5150	LNB	9750
22K	OFF	22K	ON	22K	OFF
DiSEqC	1 หรือ A	DiSEqC	1 หรือ A	DiSEqC	2 หรือ B

- หมายเหตุ** - บล็อกไดอะแกรมนี้เหมาะสำหรับ เครื่องรับดาวเทียม
- ที่ OTA แล้ว ไม่เปลี่ยนการตั้งค่าดาวเทียม
  - การตัดต่อมัลติสวิตช์ที่แม่นยำ ควรใช้ LNB แยก V แยก H
  - รองรับเสออากาศทีวีดิจิตอล

\* หมายเหตุ แยกสีสายเพื่อให้เห็นความชัดเจน

Thaicom 8 ku-band (9750)

Thaicom C-Band  
LNB ID-232  
แยก V แยก H

เสออากาศทีวีดิจิตอล



**ID-QT410**  
10600 แยก V แยก H 9750 แยก V แยก H  
Thaicom 5/6 ku-band (10600)

**ID-724B**

