


\* หมายเหตุ

- 1) การต่อเสาอากาศ TV Digital เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีควรใช้ Booster ID-2932B/ID-2932C ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ID-U20, ID-U30 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม



ให้ลงกราวด์ทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ “ป้องกัน/ลด” การเลี้ยงหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ในพื้นที่ใกล้เคียง

# การตั้งค่าดาวเทียมสำหรับเครื่อง IPM

Thaicom 5/6 C-band	
LNB	5150
22K	OFF
DiSEqC	Brust B
<hr/>	
Thaicom Ku	
LNB	Universal
22K	Auto
DiSEqC	Brust A