


Model : ID-512B




* หมายเหตุ

1) การต่อเสาอากาศ TV Digital เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีควรใช้ Booster ID-2932B/ID-2932C ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ID-U20, ID-U30 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

2) ให้ลงกราวด์ทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ "ป้องกัน/ลด" การเสียหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ในพื้นที่ใกล้เคียง

Model : ID-516B



* หมายเหตุ

1) การต่อเสาอากาศ TV Digital เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีควรใช้ Booster ID-2932B/ID-2932C ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ID-U20, ID-U30 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

2) ให้ลงกราวด์ทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ "ป้องกัน/ลด" การเสียหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ในพื้นที่ใกล้เคียง